

快速安裝指南

恭喜您購買本公司智慧型 USB Office 鍵盤！這只鍵盤除了基本鍵盤的功能之外，附加了六個功能區塊，包含：Office 應用程式鍵，網際網路快捷鍵，應用程式鍵，多媒體快捷鍵，新增 F 功能鍵和剪貼簿功能鍵。這些功能區塊包含了您平時所使用的應用程式和 Office 基本功能，使您的鍵盤更快捷且功能更強大。只要輕輕的一按，您便可以快速鍵入應用程式中，使您更方便使用。智慧型 Office 鍵盤，助您事半功倍。


系統需求

- ◆ Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 或 Windows® XP 作業系統
- ◆ 光碟機（播放音樂片與影音光碟片之用）
- ◆ 音效卡（播放音樂片與影音光碟片之用）
- ◆ Microsoft® Office 97 以上版本 (Office 應用程式鍵和新增 F 功能鍵之用)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 以上版本（網際網路鍵之用）
- ◆ 系統需支援 ACPI 或 APM II（電源管理鍵之用）
- ◆ ATX 主機板與 ATX 電源供應器（電源管理鍵之用）
- ◆ USB 連接埠

硬體安裝

1. 請將鍵盤的插頭插入電腦的鍵盤 USB 連接埠中。
(若無 USB 連接埠可用，請使用包裝盒中的 USB 轉 PS/2 接頭。)
2. 將您的電腦重新開機即可。

軟體安裝

1. 請將 "KeyMaestro Input Device Driver" 磁片放入您的軟式磁碟機中。
2. 利用檔案總管找出 "SetupKey.exe"。
3. 在 "SetupKey.exe" 檔名上點二下以執行。
4. 依螢幕指示完成安裝步驟。內定的安裝路徑為 *c:\Program Files\KMaestro*，您可以在安裝過程中改變路徑。
5. 安裝完畢後，視窗作業系統不需要重新啓動，待驅動程式的圖示  出現在右下角的工作列上時，即表示驅動程式載入成功。

快捷鍵說明

- ◆ Office 應用程式鍵 : Word, Excel, PowerPoint 和 Calendar。
 - ◆ 新增 F 功能鍵 : Office Wizard 鍵和內嵌 Office 功能鍵。
 - ◆ 網際網路快捷鍵 : 首頁, 上一頁, 下一頁, 停止, 重新整理, 搜尋, 我的最愛和郵件。
 - ◆ 應用程式鍵 : 我的電腦, 計算機, 登出, 睡眠鍵和電源鍵。
 - ◆ 多媒體快捷鍵 : 播放/暫停, 停止, 提高音量, 降低音量, 靜音, 上一首/倒轉, 下一首/快轉。
 - ◆ 剪貼簿功能鍵 : 剪下, 複製, 貼上, 上一頁, 下一頁, 應用程式切換鈕, 關閉和 Scroll Wheel。
- ◆ 注意：若您鍵盤 F12 的內嵌 "Send" 功能無法作用，請進入您的 e-mail 應用程式 (如 Microsoft Outlook) 中，點選 工具\選項\郵件格式\訊息格式，將 "使用 Microsoft Word 來編輯電子郵件" 和 "使用 Microsoft Word 讀取 RTF 電子郵件訊息" 的預設值取消即可。

Quick Installation Guide

Congratulations on your purchase of this USB Smart Office Keyboard! This unique keyboard puts all functions you use in Office Applications on the top for your fingertips. It combines the Microsoft Office Applications, including Microsoft Word, Excel and PowerPoint. Multimedia and Internet keys are included, too. Besides, It also contains health concept of minimal mouse movement and the ergonomics design. Smart Office Keyboard makes the work you do all the time take less time.


System Requirements

- ◆ Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 or Windows® XP operating system
- ◆ Microsoft® Office 97 or later version (for Office Application keys and Enhanced Function keys)
- ◆ CD-ROM or DVD drive (for CD or Video operation)
- ◆ Standard sound card (for CD or Video operation)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 or later version (for the Internet keys)
- ◆ ATX mother board and ATX power supply (for power management buttons)
- ◆ The system supporting ACPI or APM II (for power management buttons)
- ◆ USB port

Hardware Installation

1. Plug the keyboard connector into the keyboard USB port of your PC.
(If there is no USB port available, please plug in the "USB to PS/2 adaptor" in the package.)
2. Start your PC, your computer will auto-detect your keyboard.

Software Installation

1. Insert the disk labeled "KeyMaestro Input Device Driver" into your disk drive.
2. Open File Explorer to find "**SetupKey.exe**" from the disk.
3. Double-click the "**SetupKey.exe**".
4. Then follow the screen instruction to install the driver. The default installed path is set to **c:\Program Files\KMaestro**. You have the option to change the install path during setup.
5. When all setup procedures are finished, the operating system does not need to restart. The driver is loaded when you see the driver icon  show on the taskbar (lower right corner of the screen).

Hot-Key Blocks

- ◆ Office Application Keys Block : Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
- ◆ Enhanced Function Keys Block : Office Wizard Key and Embedded Office Keys.
- ◆ Internet Keys Block : WWW, E-mail, Back, Forward, Stop, Refresh, Search and My favorite.
- ◆ Application Keys Block : My computer, Calculator, Log Off, Sleep and Power.
- ◆ Multimedia Keys Block : Play/Pause, Stop, Volume up, Volume down, Mute, Previous/Fast Backward and Next/Fast Forward.
- ◆ Clipboard Key Block : Cut, Copy, Paste, Back, Forward, Application Switch, Close and Scroll Wheel.

- ◆ **Note: If the Office function "Send" on F12 can't work, please do the following steps: In e-mail application, e.g. Microsoft Outlook, visit Tools\ Options\ Mail Format\ Message Format, and click off the option of "Use Microsoft to edit e-mail message" and "Use Microsoft Word to read Rich Text E-mail message."**



Guide d'Installation Rapide

Félicitations pour votre achat de ce USB Clavier Smart Office! Ce clavier unique est muni de toutes les fonctions que vous utilisez dans les applications Office, accessibles simplement du bout des doigts. Il combine les Applications Office de Microsoft telles Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Des touches multimédia et Internet sont également intégrées. De plus, il est créé avec une conception ergonomique et prenant en compte la santé des utilisateurs en réduisant au minimum les mouvements de la souris. Le Clavier Smart Office rend votre travail quotidien plus efficace tout en prenant moins de temps.


Configuration Système

- ◆ Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 ou Windows®XP
- ◆ Lecteur de CD-ROM (pour le fonctionnement du CD et de la Vidéo)
- ◆ Carte son standard (pour le fonctionnement du CD et de la Vidéo)
- ◆ Microsoft® Office 97 ou une version plus récente (pour les touches d'Application Office et les touches de Fonction Avancée)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou la version la plus récente (pour les touches Internet)
- ◆ Système supportant ACPI ou APM II (pour les boutons de la gestion d'énergie)
- ◆ Carte mère ATX et Alimentation ATX (pour les boutons de la gestion d'énergie)
- ◆ Port USB

Installation Matérielle

1. Branchez le connecteur du clavier dans le port USB de clavier sur votre PC.
(Si aucun port USB n'est disponible, veuillez utiliser l'adaptateur USB dans PS/2 qui se trouve dans le paquet.)
2. Démarrez votre PC, votre ordinateur détectera automatiquement votre clavier.

Installation Logicielle

1. Insérez la disquette 'KeyMaestro Input Device Driver' dans votre lecteur de disquette.
2. Ouvrez Explorateur Windows et cherchez sur la disquette le fichier 'SetupKey.exe'.
3. Double-cliquez sur 'SetupKey.exe'.
4. Puis, suivez les instructions pour installer le pilote. La piste d'installation par défaut est *c:\Program files\KMaestro*. Vous pouvez changer cette piste pendant l'installation.
5. Le Setup vous indiquera que l'installation s'est terminée avec succès. Le pilote est chargé lorsque vous voyez l'icône du pilote KeyMaestro  dans le casier système (coin inférieur droit de l'écran). Vous n'avez pas besoin de redémarrer le système d'exploitation.

Caractéristiques des Blocs de Touche de Raccourci

- ◆ Bloc des Touches d'Application Office : Word, Excel, PowerPoint, Calendrier.
 - ◆ Bloc des Touches de Fonction Avancée: l'Assistant Office, touches d'Office intégrées.
 - ◆ Bloc des Touches d'Internet : WWW, Précédente, Suivante, Arrêter, Actualiser, Rechercher, Favoris, Courrier.
 - ◆ Bloc des Touches d'Applications : Poste de travail, Calculatrice, Déconnexion, Veille, Alimentation.
 - ◆ Bloc des Touches Multimédia : Lecture/Pause, Arrêter, Volume haut, Volume bas, Muet, Précédent/Rembobinage rapide, Suivant/Avance rapide.
 - ◆ Bloc des Touches Bloc-notes : Couper, Copier, Coller, Précédent, Suivant, Basculement d'Application, Fermer, Molette de défilement.
- ◆ **Remarque: Si la fonction "Envoyer" d'Office sur touche F12 ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes suivantes: Dans l'application de courrier électronique, par exemple, Microsoft Outlook, allez sur Outils\ Options\ Format du Courrier \ Format de Message, et désélectionnez les deux options "Utiliser Microsoft Word pour éditer les messages de courrier électronique" et "Utiliser Microsoft Word pour lire les messages de courrier électronique en rtf."**

Schnellinstallationsanleitung

Herzliche Glückwünsche zu Ihrem Kauf dieser USB Smart Office Keyboard! Diese einzigartige Tastatur bringt alle Funktionen, die Sie bei Office-Anwendungen brauchen, unter Ihre Fingerspitzen. Sie kombiniert die Microsoft Office-Anwendungen, inklusive Microsoft Word, Excel und PowerPoint, und bietet auch Multimedia- und Internettasten an. Zudem knüpft sie für Ihre Gesundheit an das Konzept der minimalen Mausbewegung und dem ergonomischen Design an. Die Smart Office Keyboard spart Ihnen viel Zeit für die Arbeit, die Sie immer machen müssen.


Systemanforderung

- ♦ Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 oder Windows® XP Betriebssystem
- ♦ CD-ROM-Laufwerk (für die Anwendung der CD und Video)
- ♦ Standard-Soundkarte (für die Anwendung der CD und Video)
- ♦ Microsoft® Office 97 oder Nachfolger (für Office-Anwendungstasten und erweiterte Funktionstasten)
- ♦ Microsoft® Internet Explorer 5.0 oder Nachfolger (für die Internettasten)
- ♦ Das System muss ACPI oder APM II unterstützen (für Energieverwaltungstasten)
- ♦ ATX-Hauptplatine und ATX-Stromversorgung (für Energieverwaltungstasten)
- ♦ USB-Anschluss

Hardwareinstallation

1. Stecken Sie den Tastaturstecker in den Tastatur USB-Anschluss Ihres PCs ein. (Falls keine freie USB-Buchse zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte den beiliegenden USB-PS/2 Adapter.)
2. Starten Ihren PC. Ihr Computer erkennt daraufhin diese Tastatur automatisch.

Softwareinstallation

1. Stecken Sie die Diskette, die als 'KeyMaestro Input Device Driver' gekennzeichnet ist, in Ihr Diskettenlaufwerk ein.
2. Öffnen Sie den Windows-Explorer, um 'SetupKey.exe' auf der Diskette zu suchen.
3. Klicken Sie dann doppelt auf 'SetupKey.exe'.
4. Befolgen Sie danach die Anleitung auf dem Bildschirm, um den Treiber zu installieren. Der Standardpfad ist auf *c:\Program files\KMaestro* eingestellt. Sie können während des Installationsvorgangs jedoch auch einen anderen Pfad auswählen.
5. Wenn die Installation erfolgreich vervollständigt wurde, gibt das Setup Ihnen eine entsprechende Meldung. Der Treiber wurde bereits geladen, wenn Sie das KeyMaestro-Treibersymbol  in der Taskleiste (rechts unten auf dem Bildschirm) sehen. Sie müssen nicht das Betriebssystem.

Funktionsbeschreibung der Hotkey-Blöcke

- ♦ Office-Anwendungstastenblock : Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
 - ♦ Erweiterte-Funktionstastenblock: Office Wizard um eingebettete Office-Tasten.
 - ♦ Internettastenblock : WWW, E-mail, Zurück, Vorwärts, Abbrechen, Aktualisieren, Suchen, Favoriten.
 - ♦ Anwendungstastenblock : Arbeitsplatz, Rechner, Abmelden, Schlafmodus, Netzschalter.
 - ♦ Multimedia-Tastenblock : Wiedergabe/Pause, Stopp, Lauter, Leiser, Ton aus, Vorherige/Schnell rückwärts, Nächste/Schnell vorwärts.
 - ♦ Zwischenablage-Tastenblock : Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Zurück, Vorwärts, Anwendung, Schließen, Rollen-Rad.
- ☛ **Hinweis: Gehen Sie bitte wie folgend vor, wenn die Office-Funktion "Senden" nicht über F12 aktiviert werden kann: Gehen Sie in einer E-Mail-Anwendung wie z.B. Microsoft Outlook zu Extras\ Optionen\ E-Mail-Format\ Nachrichtenformat und deaktivieren dann die Optionen "E-Mail mit Microsoft Word bearbeiten" und "Rich-Text-Nachricht mit Microsoft Word lesen."**



Guida all'installazione veloce

Congratulazioni per l'acquisto della tastiera USB Smart Office Keyboard. Questa esclusiva tastiera permette di accedere a tutte le più comuni funzioni delle Applicazioni di Office attraverso una serie di tasti sulla parte superiore. In particolare, è possibile accedere con un solo tasto a tutte le applicazioni di Microsoft Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, e ad una serie di funzioni multimediali e di connessione con Internet. La progettazione della tastiera si fonda su criteri di minimizzazione dell'uso del mouse e di ergonomia. La Smart Office Keyboard contribuisce così a ridurre i tempi di lavoro.


Requisiti del sistema

- ◆ Sistemi operativi: Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 oppure Windows® XP
- ◆ Unità CD-ROM (per operazioni CD e video)
- ◆ Scheda audio standard (per operazioni CD e video)
- ◆ Microsoft® Office 97 oppure versione più recente (per i Tasti applicazione Office ed i Tasti funzioni avanzate)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 oppure versione più recente (per i Tasti Internet)
- ◆ Sistema che supporti ACPI oppure APM II (per i tasti d'amministrazione energetica)
- ◆ Scheda madre ed alimentazione ATX (per i tasti d'amministrazione energetica)
- ◆ Porta USB

Installazione dell'hardware

1. Inserire il connettore della tastiera nella porta USB del PC.
(Se non c'è a disposizione una porta USB si prega di utilizzare l'adattatore "USB a PS/2" allegato alla confezione.)
2. Avviare il PC, il computer rileverà automaticamente la tastiera.

Installazione del software

1. Inserire il dischetto "KeyMaestro Input Device Driver" nell'unità dischetti.
2. Aprire il file Explorer e trovare nel disco il file "SetupKey.exe".
3. Fare doppio clic su "SetupKey.exe".
4. Poi seguire le istruzioni su schermo per installare il driver. Il percorso d'installazione predefinito è *c:\Programmi\KMaestro*. Avete in ogni modo la possibilità di cambiare il percorso durante l'installazione.
5. La finestra dell'installazione guidata indicherà quando l'installazione è completa. Il driver è caricato quando si vede l'icona  sulla barra delle applicazioni (in basso a destra sullo schermo). Non è necessario riavviare il sistema operativo.

Funzioni dei blocchi di tasti di scelta rapida

- ◆ Blocco tasti applicazione Office : Word, Excel, PowerPoint, Calendario.
 - ◆ Blocco tasti funzioni avanzate : Office Wizard, Keyintegrati Office.
 - ◆ Blocco tasti Internet : WWW, Posta, Indietro, Avanti, Termina, Aggiorna, Cerca, Preferiti.
 - ◆ Blocco tasti applicazione : Risorse del computer, Calcolatrice, Disconnetti, Sospensione, Alimentazione.
 - ◆ Blocco tasti multimediali : Esegui /Pausa, Termina, Volume su, Volume giù, Mute, Precedente /indietro veloce, Prossimo/avanti veloce.
 - ◆ Blocco tasti Clipboard : Taglia, Copia, Incolla, Indietro, Avanti, Applicazione, Chiudi, Scroller.
- ◆ **Nota: Se la funzione "Invio" di Office, tasto F12, non funziona, si prega di attenersi ai seguenti passaggi: Con una applicazione di posta elettronica, e.g. Microsoft Outlook, andare su Strumenti\ Opzioni\ Formato posta\ Formato messaggio e disattivare "Utilizza Microsoft Word per modificare i messaggi di posta elettronica" e "Utilizza Microsoft Word per leggere i messaggi di posta elettronica Rich Text Format."**

クイックインストールガイド

このUSB Smart Office Keyboardをお買い上げいただきありがとうございます! この他に例を見ないキーボードはOffice Applicationで使用するすべての機能を指先に集中しています。このキーボードは、Microsoft Word、Excel、PowerPointなどのMicrosoft Office Applicationを結合しています。マルチメディアとインターネットキーも同様に組み込まれています。それだけでなく、最小のマウスの動きと人間工学に基づく設計に関するヘルプコンセプトも含まれています。Smart Office Keyboardを使えば、少ない時間ですべての作業を行うことができます。


システム条件

- ◆ Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 または Windows® XP オペレーティングシステム
- ◆ CD-ROM ドライブ (CD およびビデオ操作)
- ◆ 標準のサウンドカード (CD およびビデオ操作)
- ◆ Microsoft® Office 97 以降のバージョン (Office アプリケーションキーと拡張機能用)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 以降のバージョン (Internet キー用)
- ◆ ACPI または APM II をサポートするシステム (省電力管理ボタン用)
- ◆ ATX マザーボードおよび ATX 電源装置 (省電力管理ボタン用)
- ◆ USB ポート

ハードウェアの取り付け

1. キーボードコネクタをPCのキーボードUSBポートに差し込みます。
(利用可能なUSBポートがない場合、パッケージに含まれる"USB 対 PS/2"アダプタをご使用ください。)
2. PCを起動すると、コンピュータはキーボードを自動検出します。

ソフトウェアのインストール

1. [KeyMaestro 入力デバイスドライバ]とラベルの貼ってあるディスクを、お使いのディスクドライブに挿入します。
2. Explorerを開いて、ディスクから'SetupKey.exe'を検索します。
3. 'SetupKey.exe'をダブルクリックします。
4. 画面の指示に従って、ドライバをインストールします。デフォルトでインストールされているパスは、**c:\Program Files\KeyMaestro** に設定されています。セットアップ中に、オプションによりインストールのパスを変更することができます。
5. セットアップが正常に完了すると、その旨のメッセージが表示されます。システムトレイ(画面の右下隅にあります)にKeyMaestroのドライバアイコンが表示されていれば、ドライバはロードされています。

ホットキーブロック機能

- ◆ Office アプリケーションキーブロック : Word, Excel, PowerPoint, カレンダー。
- ◆ 拡張機能キーブロック : Office Wizard キー, 組込み型 Office キー。
- ◆ インターネットキーブロック : WWW, 電子メール, 戻る, 進む, 停止, リフレッシュ, 検索, お気に入り。
- ◆ アプリケーションキーブロック : マイコンピュータ, 電卓, ログオフ, スリープ, 電源。
- ◆ マルチメディアキーブロック : 再生/一時停止, 停止, 音量アップ, 音量ダウン, ミュート, 前へ/巻き戻し, 次へ/早送り。
- ◆ クリップボードキーブロック : 切り取り, コピー, 貼り付け, 戻る, 進む, アプリケーションの切り替え, 閉じる, スクロールホイール。

- ◆ 注: F12 の Office 機能 “送信” が機能しない場合、次の手順を実行してください: Microsoft Outlook などの電子メールソフトウェアで、[ツール] ¥ [オプション] ¥ [メール形式] ¥ [メッセージ形式]を順に表示し、“電子メールの編集に Microsoft Word を使用する”と “リッチテキスト形式の電子メールの表示に Microsoft Word を使用する”のオプションをクリックしてチェックをはずします。

Manual de instalação rápida

Parabéns por ter adquirido o teclado USB Smart Office! Este teclado único coloca ao seu dispor todas as funções utilizadas nas aplicações do Office. Além disso, combina as aplicações do Microsoft Office, incluindo o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Também estão incluídas teclas de multimédia e Internet. Por último, com este teclado ergonómico, não é necessário movimentar muito o rato. O teclado Smart Office torna o seu trabalho mais eficiente.


Requisitos do sistema

- ◆ Compatível com os sistemas operativos Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 ou Windows® XP.
- ◆ Uma unidade de CD-ROM (para poder utilizar CD e ter acesso a vídeo).
- ◆ Uma placa de som standard (para poder utilizar CD e ter acesso a vídeo).
- ◆ Microsoft® Office 97 ou uma versão mais recente (para as teclas de aplicação do Office e para as teclas de funções melhoradas).
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou uma versão mais recente (para as teclas Internet).
- ◆ sistema suporta ACPI ou APM II (para os botões de gestão da energia).
- ◆ Placa-mãe ATX e fonte de alimentação ATX (para os botões de gestão da energia)
- ◆ Uma porta USB

Instalação do hardware

1. ligue o conector do teclado à porta USB do teclado do PC.
(Se não houver nenhuma porta USB disponível, utilize o adaptador USB para PS/2 contido na embalagem.)
2. ligue o PC para o computador detectar automaticamente o teclado.

Instalação do software

1. Introduza a disquete denominada "KeyMaestro Input Device Driver" na unidade de disquetes.
2. Abra o Explorador do Windows para localizar o ficheiro 'SetupKey.exe' contido na disquete.
3. Faça duplo clique sobre o ficheiro 'SetupKey.exe'.
4. A seguir, siga as instruções que aparecem no ecrã para instalar o controlador. O caminho de instalação pré-definido é *c:\Program Files\KMaestro*. O caminho de instalação pode ser alterado durante o processo de instalação do controlador.
5. A configuração indica quando o controlador estiver instalado. O controlador está carregado quando visualizar o ícone  do controlador do KeyMaestro no tabuleiro do sistema (canto inferior direito do ecrã). Não é necessário reiniciar o sistema operativo.

Funções dos blocos das teclas de atalho

- ◆ Bloco de teclas de aplicação do Office : Word, Excel, PowerPoint, Calendário.
- ◆ Bloco de teclas de funções melhoradas : Office Wizard Key and Embedded Office Keys.
- ◆ Bloco de teclas Internet : Internet, E-mail, Anterior, Seguinte, Parar, Actualizar, Procurar, Os meus favoritos.
- ◆ Bloco de teclas de aplicação : O meu computador, Calculadora, Desligar, Poupança de energia, Alimentação.
- ◆ Bloco de teclas multimédia: : Reproduzir/pausa, Parar, Aumentar o volume, Diminuir o volume, Corte do som, Anterior/retroceder rapidamente, Seguinte/avançar rapidamente.
- ◆ Bloco de teclas da área de transferência : Cortar, Copiar, Colar, Anterior, Seguinte, Mudar de aplicação, Fechar, Roda de deslocamento.

- ◆ **Nota: Se a função "Enviar" do Office que é activada pela tecla "F12" não funcionar: Na aplicação de correio electrónico, por exemplo o Microsoft Outlook, vá a Ferramentas\ Opções\ Formato do correio\ Formato da mensagem e anule a selecção das opções "Utilizar o Microsoft Word para editar mensagens de correio electrónico" e "Utilizar o Microsoft Word para ler mensagens de correio electrónico em texto formatado."**

Guía de instalación rápida

Enhorabuena por la compra de este teclado USB Smart Office. Este teclado exclusivo destaca todas las funciones que utiliza en sus aplicaciones Office, colocándolas en la parte superior para un fácil acceso. Combina las aplicaciones de Microsoft Office, incluyendo Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Asimismo, se incluyen teclas Multimedia y de Internet. Además, también tiene en cuenta el saludable concepto de movimiento mínimo del ratón y el diseño ergonómico. El teclado Smart Office hace que le lleve menos realizar el trabajo cotidiano.


Requisitos de sistema

- ◆ Sistema operativo Microsoft® Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 o Windows® XP
- ◆ Unidad de CD-ROM (para funcionamiento de CD y Vídeo)
- ◆ Tarjeta de sonido estándar (para funcionamiento de Vídeo y CD)
- ◆ Microsoft® Office 97 o una versión posterior (Para las Teclas de aplicación Office y la Teclas de función mejoradas)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 o una versión posterior (para las teclas de Internet)
- ◆ Sistema que admita ACPI o APM II (para los botones de administración de energía)
- ◆ Placa base ATX y fuente de alimentación ATX (para los botones de administración de energía)
- ◆ Puerto USB

Instalación del hardware

1. Enchufe el conector del teclado en el puerto USB de teclado de su PC.
(Si no hay puerto USB disponible, por favor use el adaptador USB - PS/2 que se encuentra en el paquete.)
2. Inicie el PC, el sistema detectará automáticamente el teclado.

Instalación del software

1. Introduzca el disco con la etiqueta "Controlador de dispositivo de entrada 'KeyMaestro'" en la unidad de disco.
2. Abra el Explorador de Archivos para buscar el archivo ubicar "SetupKey.exe" en el disco del disco.
3. Haga doble clic en Haga dos clicks al "SetupKey.exe".
4. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador. Luego, siga a la instrucción dada en la pantalla para la instalación del mando. La ruta de instalación predeterminada está configurada como El paso instalado con detección de defectos está programado en **c:\Program Files\KMaestro**. Durante el proceso de instalación, podrá cambiar la ruta de instalación. Ud. cuenta con la opción de cambiar el paso de la instalación durante la instalación.
5. El programa de instalación le indicará cuando se ha completado con éxito la instalación. El controlador estará cargado cuando vea el icono del controlador KeyMaestro  en la bandeja de sistema (esquina inferior derecha de la pantalla). No es necesario reiniciar el sistema operativo.

Función de bloques de teclas rápidas

- ◆ Bloque Teclas de aplicación de Office : Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
 - ◆ Bloque Teclas de función mejorada : Office Wizard, Office integradas.
 - ◆ Bloque Teclas de Internet : WWW, Correo electrónico, Atrás, Siguiente, Parar, Actualizar, Buscar, Mis favoritos.
 - ◆ Bloque Teclas de aplicación : Mi PC, Calculadora, Cerrar sesión, Descanso, Alimentación.
 - ◆ Bloque Teclas multimedia : Reproducir/Pausa, Parar, Subir volumen, Bajar volumen, Silencio, Anterior/Retroceso rápido, Siguiente/Avance rápido.
 - ◆ Bloque Teclas de portapapeles : Cortar, Copiar, Pegar, Atrás, Siguiente, Interruptor de aplicación, Cerrar, Rueda de desplazamiento.
- ☛ **Nota: Si la función de Office "Enviar" en F12 no funciona, siga los pasos siguientes: En la aplicación de correo electrónico, como por ejemplo Microsoft Outlook, visite Herramientas\ Opciones\ Formato de correo\ Formato de mensaje y retire la marca de las opciones "Utilizar Microsoft Word para editar mensajes de correo electrónico" y "Utilizar Microsoft Word para convertir los mensajes de correo electrónico a RTF".**