

# Quick Installation Guide

Congratulations on your purchase of this keyboard! This unique keyboard combines the Microsoft Office Applications, including Microsoft Word, Excel and PowerPoint. Multimedia and Internet keys are included, too. It also contains health concept of minimal mouse movement and the ergonomics design. This keyboard makes the work you do all the time takes less time.


## System Requirements

- ◆ Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 or Windows® XP operating system
- ◆ CD-ROM or DVD drive (for CD or Video operation)
- ◆ Standard sound card (for CD or Video operation)
- ◆ PS/2 port
- ◆ Microsoft® Office 97 or later version (for Office Application keys and Enhanced Function keys)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 or later version (for the Internet keys)


## Hardware Installation

1. Make sure your PC is switched off.
2. Plug the keyboard connector into the keyboard PS/2 port of your PC.
3. Start your PC, your computer will auto-detect your keyboard.

## Software Installation

1. Insert the disk labeled "KeyMaestro Input Device Driver" into your disk drive.
2. Open File Explorer to find "SetupKey.exe" from the disk.
3. Double-click the "SetupKey.exe".
4. Then follow the screen instruction to install the driver. The default installed path is set to *c:\Program Files\KMaestro*. You have the option to change the install path during setup.
5. When all setup procedures are finished, the operating system does not need to restart. The driver is loaded when you see the driver icon  shows on the taskbar (lower right corner of the screen).

## Hot-Key Blocks

- ◆ Office Application Keys Block : Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
- ◆ Enhanced Function Keys Block : Office Wizard Key and Enhanced Function (F1-F12) Keys.
- ◆ Internet Keys Block : WWW, E-mail, Back, Forward, Search and My favorite.
- ◆ Multimedia Keys Block : Volume up, Volume down and Mute.
- ◆ **Note: The default of Office Wizard key  is enabled when you plug the keyboard connector into your PC. Press it again to make the Enhanced Function (F1-F12) keys back to their normal functions, instead of Office functions.**

# Guide d'Installation Rapide

Félicitations pour votre achat de ce clavier magnifique! Ce clavier unique vous amène dans un univers de totale liberté et de confort. Il dispose de touches multimédia, de touches Internet, de quatre touches de programme et de plus de douze touches de fonction avancée. Tous ces concepts créatifs vous permettent de réduire les mouvements de vos mains. Nous désirons rendre vos périodes de saisie plus rapides, confortables et agréables. Ce clavier est compatible avec Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows2000 et Windows XP.


## Configuration Système

- ◆ Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 ou Windows®XP
- ◆ Lecteur de CD-ROM (pour le fonctionnement du CD et de la Vidéo)
- ◆ Carte son standard (pour le fonctionnement du CD et de la Vidéo)
- ◆ Port PS/2
- ◆ Microsoft® Office 97 ou une version plus récente (pour les touches d'Application Office et les touches de Fonction Avancée)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou la version la plus récente (pour les touches Internet)


## Installation Matérielle

1. Assurez-vous que votre PC est hors tension.
2. Branchez le connecteur du clavier dans le port PS/2 de clavier sur votre PC.
3. Démarrez votre PC, votre ordinateur détectera automatiquement votre clavier.

## Installation Logicielle

1. Insérez la disquette 'KeyMaestro Input Device Driver' dans votre lecteur de disquette.
2. Ouvrez Explorateur Windows et cherchez sur la disquette le fichier '**SetupKey.exe**'.
3. Double-cliquez sur '**SetupKey.exe**'.
4. Puis, suivez les instructions pour installer le pilote. La piste d'installation par défaut est c:\Program Files\KMaestro. Vous pouvez changer cette piste pendant l'installation.
5. Le Setup vous indiquera que l'installation s'est terminée avec succès. Le pilote est chargé lorsque vous voyez l'icône du pilote KeyMaestro  dans le casier système (coin inférieur droit de l'écran). Vous n'avez pas besoin de redémarrer le système d'exploitation.

## Caractéristiques des Blocs de Touche de Raccourci

- ◆ Bloc des Touches d'Application Office : Word, Excel, PowerPoint, Calendrier.
- ◆ Bloc des Touches de Fonction Avancée : l'Assistant Office, touches d'Office intégrées(F1-F12).
- ◆ Bloc des Touches d'Internet : WWW, Précédente, Suivante, Arrêter, Favoris, Courrier.
- ◆ Bloc des Touches Multimédia : Volume haut, Volume bas, Muet.
- ◆ **Remarque: Les valeurs par défaut d'Office Wizard key  sont activées lorsque vous connectez le clavier à votre PC. Pressez-le de nouveau pour ramener les touches de fonction étendues (F1-F12) à leur mode de fonctionnement par défaut, à la place des fonctions Office.**

# Schnellinstallationsanleitung

Herzliche Glückwünsche zu Ihrem Kauf dieser fantastischen Tastatur! Die einzigartige Tastatur schafft Ihnen eine total freie und bequeme Arbeitsumgebung. Sie enthält Multimedia-Tasten, Internet-Tasten, vier Anwendungstasten und zwölf erweiterte Funktionstasten. All dieses kreative Design spart Ihnen viele Handbewegungen. Mit dieser Tastatur können Sie schneller, bequemer und mit mehr Spaß tippen. Diese Tastatur ist kompatibel mit Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows2000 und Windows XP.


## Systemanforderung

- ◆ Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 oder Windows®XP Betriebssystem
- ◆ CD-ROM-Laufwerk (für die Anwendung der CD und Video)
- ◆ Standard-Soundkarte (für die Anwendung der CD und Video)
- ◆ PS/2-Anschluss
- ◆ Microsoft® Office 97 oder Nachfolger (für Office-Anwendungstasten und erweiterte Funktionstasten)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 oder Nachfolger (für die Internettasten)


## Hardwareinstallation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie den Tastaturstecker in den Tastatur PS/2-Anschluss Ihres PCs ein.
3. Starten Ihren PC. Ihr Computer erkennt daraufhin diese Tastatur automatisch.

## Softwareinstallation

1. Stecken Sie die Diskette, die als 'KeyMaestro Input Device Driver' gekennzeichnet ist, in Ihr Diskettenlaufwerk ein.
2. Öffnen Sie den Windows-Explorer, um 'SetupKey.exe' auf der Diskette zu suchen.
3. Klicken Sie dann doppelt auf 'SetupKey.exe'.
4. Befolgen Sie danach die Anleitung auf dem Bildschirm, um den Treiber zu installieren. Der Standardpfad ist auf *c:\Program Files\KMaestro* eingestellt. Sie können während des Installationsvorgangs jedoch auch einen anderen Pfad auswählen.
5. Wenn die Installation erfolgreich vervollständigt wurde, gibt das Setup Ihnen eine entsprechende Meldung. Der Treiber wurde bereits geladen, wenn Sie das KeyMaestro-Treibersymbol  in der Taskleiste (rechts unten auf dem Bildschirm) sehen. Sie müssen nicht das Betriebssystem neu starten.

## Funktionsbeschreibung der Hotkey-Blöcke

- ◆ Office-Anwendungstastenblock : Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
- ◆ Erweiterte-Funktionstastenblock : Office Wizard um eingebettete Office-Tasten.(F1-F12)
- ◆ Internettastenblock : WWW, E-mail, Zurück, Vorwärts, Suchen, Favoriten.
- ◆ Multimedia-Tastenblock : Lauter, Leiser, Ton aus.
- ◆ **Hinweis:** In der Standardeinstellung ist die Office Wizard-Taste  aktiviert, wenn Sie die Tastatur an Ihren PC anschließen. Drücken Sie sie noch einmal, um die erweiterten Funktionstasten (F1-F12) auf die üblichen Funktionen statt die Office-Funktionen zu stellen.

# Guida all'installazione veloce

Congratulazioni per l'acquisto di questa eccitante tastiera! Il suo design unico porta libertà e comfort totali. Contiene tasti multimediali, tasti Internet, quattro tasti applicazione ed inoltre dodici tasti funzione migliorati. Tutte queste funzioni creative fanno risparmiare molti movimenti delle mani. Vogliamo rendere il tempo che passate alla tastiera più veloce, confortevole e divertente. Questa tastiera è compatibile con Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows2000 oppure Windows XP.


## Requisiti del sistema

- ◆ Sistemi operativi: Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 oppure Windows®XP
- ◆ Unità CD-ROM (per operazioni CD e video)
- ◆ Scheda audio standard (per operazioni CD e video)
- ◆ Porta PS/2
- ◆ Microsoft® Office 97 oppure versione più recente (per i Tasti applicazione Office ed i Tasti funzioni avanzate)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 oppure versione più recente (per i Tasti Internet)
- ◆ Sistema che supporti ACPI oppure APM II (per i tasti d'amministrazione energetica)
- ◆ Scheda madre ed alimentazione ATX (per i tasti d'amministrazione energetica)


## Installazione dell'hardware

1. Assicurarsi che il PC sia spento.
2. Inserire il connettore della tastiera nella porta PS/2 del PC.
3. Avviare il PC, il computer rileverà automaticamente la tastiera.

## Installazione del software

1. Inserire il dischetto "KeyMaestro Input Device Driver" nell'unità dischetti.
2. Aprire il file Explorer e trovare nel disco il file "**SetupKey.exe**".
3. Fare doppio clic su "**SetupKey.exe**".
4. Poi seguire le istruzioni su schermo per installare il driver. Il percorso d'installazione predefinito è **c:\Programmi\KMaestro**. Avete in ogni modo la possibilità di cambiare il percorso durante l'installazione.
5. La finestra dell'installazione guidata indicherà quando l'installazione è completa. Il driver è caricato quando si vede l'icona  sulla barra delle applicazioni (in basso a destra sullo schermo). Non è necessario riavviare il sistema operativo.

## Funzioni dei blocchi di tasti di scelta rapida

- ◆ Blocco tasti applicazione Office : Word, Excel, PowerPoint, Calendario.
- ◆ Blocco tasti funzioni avanzate : Office Wizard, Keyintegrati Office(F1-F12).
- ◆ Blocco tasti Internet : WWW, Posta, Indietro, Avanti, Cerca, Preferiti.
- ◆ Blocco tasti multimediali : Volume su, Volume giù, Mute.
- ◆ **Nota: Nel momento in cui si collega il connettore della tastiera al PC, vengono attivate le funzioni predefinite del tasto dell'Assistente di Office . Per ripristinare le funzioni normali dei tasti funzione (F1-F12), in luogo delle funzioni Office, occorre premere un'altra volta il tasto.**

# クイックインストールガイド

このエクサイティングなキーボードをお買い上げいただきありがとうございます! この独特なキーボードにより、ユーザーは完全に自由で快適なフィールドに入ることができます。このキーボードには、マルチメディアキー、インターネットキー、4つのアプリケーションキー、さらに12の拡張機能キーが含まれています。これらすべてのクリエイティブなデザインにより、手の動きを節約することができます。当社は、ユーザーの皆様がタイピングを素早く、快適に楽しみながら行うことを願っています。このキーボードは、Windows NT 4.0、Windows 95、Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP と互換性があります。


## システム条件

- Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 または Windows® XP オペレーティングシステム
- CD-ROM ドライブ (CD およびビデオ操作用)
- 標準のサウンドカード (CD およびビデオ操作用)
- PS/2 ポート
- Microsoft® Office 97 以降のバージョン (Office アプリケーションキーと拡張機能用)
- Microsoft® Internet Explorer 5.0 以降のバージョン (Internet キー用)
- ACPI または APM II をサポートするシステム (省電力管理ボタン用)
- ATX マザーボードおよび ATX 電源装置 (省電力管理ボタン用)


## ハードウェアの取り付け

1. お使いの PC の電源のスイッチがオフになっていることを確認します。
2. キーボードコネクタを PC のキーボード PS/2 ポートに差し込みます。
3. PC を起動すると、コンピュータはキーボードを自動検出します。

## ソフトウェアのインストール

1. [KeyMaestro 入力デバイスドライバ] とラベルの貼ってあるディスクを、お使いのディスクドライブに挿入します。
2. Explorer を開いて、ディスクから 'SetupKey.exe' を検索します。
3. 'SetupKey.exe' をダブルクリックします。
4. 画面の指示に従って、ドライバをインストールします。デフォルトでインストールされているパスは、**c:\Program Files\KMaestro** に設定されています。セットアップ中に、オプションによりインストールのパスを変更することができます。
5. セットアップが正常に完了すると、その旨のメッセージが表示されます。システムトレイ (画面の右下隅にあります) に KeyMaestro のドライバアイコン  が表示されていれば、ドライバはロードされています。オペレーティングシステムを再起動する必要はありません。

## ホットキーブロック機能

- Office アプリケーションキーブロック : Word, Excel, PowerPoint, カレンダー。
- 拡張機能キーブロック : Office Wizard キー, 組込み型 Office キー (F1-F12)。
- インターネットキーブロック : WWW, 電子メール, 戻る, 進む, 検索, お気に入り。
- マルチメディアキーブロック : 音量アップ, 音量ダウン, ミュート。
- 注: Office ウィザードキー  のデフォルトは、PC にキーボードコネクタを差し込んだときに有効になります。このキーをもう一度押すと、Office 機能の代わりに、拡張機能 (F1-F12) キーが標準の機能に戻ります。

# Manual de instalação rápida

Parabéns por ter adquirido este emocionante teclado! Este teclado de concepção ímpar concede-lhe uma muito maior liberdade de movimentos e um elevado conforto. Contém teclas de multimédia, teclas para Internet, quatro teclas para aplicações e ainda doze teclas de função aperfeiçoadas. Toda esta concepção criativa permite-lhe mexer menos as mãos. Queremos que possa dactilografar de forma mais rápida, confortável e agradável. Este teclado é compatível com Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows2000 ou Windows XP.


## Requisitos do sistema

- ◆ Compatível com os sistemas operativos Microsoft® Windows NT4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 ou Windows®XP.
- ◆ Uma unidade de CD-ROM (para poder utilizar CD e ter acesso a vídeo).
- ◆ Uma placa de som standard (para poder utilizar CD e ter acesso a vídeo).
- ◆ Uma porta PS/2.
- ◆ Microsoft® Office 97 ou uma versão mais recente (para as teclas de aplicação do Office e para as teclas de funções melhoradas).
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou uma versão mais recente (para as teclas Internet).
- ◆ sistema suporta ACPI ou APM II (para os botões de gestão da energia).
- ◆ Placa-mãe ATX e fonte de alimentação ATX (para os botões de gestão da energia).


## Instalação do hardware

1. Certifique-se de que o PC está desligado;
2. ligue o conector do teclado à porta PS/2 do teclado do PC;
3. ligue o PC para o computador detectar automaticamente o teclado.

## Instalação do software

1. Introduza a disquete denominada "KeyMaestro Input Device Driver" na unidade de disquetes.
2. Abra o Explorador do Windows para localizar o ficheiro '**SetupKey.exe**' contido na disquete.
3. Faça duplo clique sobre o ficheiro '**SetupKey.exe**'.
4. A seguir, siga as instruções que aparecem no ecrã para instalar o controlador. O caminho de instalação pré-definido é *c:\Program Files\KMaestro*. O caminho de instalação pode ser alterado durante o processo de instalação do controlador.
5. A configuração indica quando o controlador estiver instalado. O controlador está carregado quando visualizar o ícone  do controlador do KeyMaestro no tabuleiro do sistema (canto inferior direito do ecrã). Não é necessário reiniciar o sistema operativo.

## Funções dos blocos das teclas de atalho

- ◆ Bloco de teclas de aplicação do Office : Word, Excel, PowerPoint, Calendário.
  - ◆ Bloco de teclas de funções melhoradas : Office Wizard Key and Embedded Office Keys(F1-F12).
  - ◆ Bloco de teclas Internet : Internet, E-mail, Anterior, Seguinte, Procurar, Os meus favoritos.
  - ◆ Bloco de teclas multimédia : Aumentar o volume, Diminuir o volume, Corte do som.
- ◆ **Nota:** A predefinição da tecla  do assistente do Office é activada quando liga a ficha do teclado ao PC. Volte a premi-la para repor as funções normais das teclas (F1-F12) de função melhorada, em vez das funções do Office.

# 快速安裝指南

恭喜您購買本公司智慧型鍵盤！這只鍵盤除了基本鍵盤的功能之外，附加了許多功能區塊，包含：Office 應用程式鍵，網際網路快捷鍵，多媒體快捷鍵和新增 F 功能鍵。這些功能區塊，使您的鍵盤更快捷且功能性更強。只要輕輕的一按，您便可以快速鍵入應用程式中，讓您每日的使用更加便捷。智慧型鍵盤，助您事半功倍。本鍵盤與 Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows2000 or Windows XP 相容。


## 系統需求

- ◆ Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 或 Windows®XP 作業系統
- ◆ 光碟機（播放音樂片與影音光碟片之用）
- ◆ 音效卡（播放音樂片與影音光碟片之用）
- ◆ PS/2 連接埠
- ◆ Microsoft®Office 97 以上版本(Office 應用程式鍵和新增 F 功能鍵之用)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 以上版本（網際網路鍵之用）


## 硬體安裝

1. 請將電腦關機。
2. 請將鍵盤的插頭插入電腦的 PS/2 鍵盤連接埠中。
3. 將您的電腦重新開機即可。

## 軟體安裝

1. 請將 "KeyMaestro Input Device Driver" 磁片放入您的軟式磁碟機中。
2. 利用檔案總管找出 "SetupKey.exe"。
3. 在 "SetupKey.exe" 檔名上點二下以執行。
4. 依螢幕指示完成安裝步驟。內定的安裝路徑為 *c:\Program Files\KMaestro*，您可以在安裝過程中改變路徑。
5. 安裝完畢後，視窗作業系統不需要重新啟動，待驅動程式的圖示  出現在右下角的工作列上時，即表示驅動程式載入成功。

## 快捷鍵說明

- ◆ Office 應用程式鍵 : Word, Excel, PowerPoint 和 Calendar。
- ◆ 新增 F 功能鍵 : Office Wizard 鍵和內嵌 Office 功能鍵(F1-F12)。
- ◆ 網際網路快捷鍵 : 首頁,上一頁,下一頁,搜尋,我的最愛和郵件。
- ◆ 多媒體快捷鍵 : 提高音量,降低音量和靜音。
- ◆ 注意:當您一將鍵盤插頭接上您的電腦後，Office Wizard 鍵  即為啟動狀態。按一下 Office Wizard 鍵便可取消它的啟動狀態，您鍵盤上的內嵌 Office 功能鍵(F1-F12)即回歸其原始功能。



# Guía de instalación rápida

Felicidades por la compra de este estupendo teclado. Este teclado único le ofrece un cómodo campo de acción totalmente libre. El teclado incluye teclas multimedia, de Internet, para cuatro aplicaciones y 12 teclas adicionales de funciones mejoradas. Todas estas creativas características del diseño le ahorrará movimientos de la mano. Queremos que el tiempo que pase en el teclado sea más rápido, más cómodo y lo disfrute mucho más. Este teclado es compatible con Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows2000 o Windows XP.


## Requisitos de sistema

- ◆ Sistema operativo Microsoft® Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 o Windows® XP
- ◆ Unidad de CD-ROM (para funcionamiento de CD y Vídeo)
- ◆ Tarjeta de sonido estándar (para funcionamiento de Vídeo y CD)
- ◆ Puerto PS/2
- ◆ Microsoft® Office 97 o una versión posterior (Para las Teclas de aplicación Office y la Teclas de función mejoradas)
- ◆ Microsoft® Internet Explorer 5.0 o una versión posterior (para las teclas de Internet)
- ◆ Sistema que admita ACPI o APM II (para los botones de administración de energía)
- ◆ Placa base ATX y fuente de alimentación ATX (para los botones de administración de energía)


## Instalación del hardware

1. Asegúrese de que el PC está apagado.
2. Enchufe el conector del teclado en el puerto PS/2 de teclado de su PC.
3. Inicie el PC, el sistema detectará automáticamente el teclado.

## Instalación del software

1. Introduzca el disco con la etiqueta "Controlador de dispositivo de entrada 'KeyMaestro'" en la unidad de disco.
2. Abra el Explorador de Archivos para buscar el archivo ubicar "**SetupKey.exe**" en el disco del disco.
3. Haga doble clic en Haga dos clicks al "**SetupKey.exe**".
4. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador. Luego, siga a la instrucción dada en la pantalla para la instalación del mando. La ruta de instalación predeterminada está configurada como El paso instalado con detección de defectos está programado en *c:\Program Files\KMaestro*. Durante el proceso de instalación, podrá cambiar la ruta de instalación. Ud. cuenta con la opción de cambiar el paso de la instalación durante la instalación.
5. El programa de instalación le indicará cuando se ha completado con éxito la instalación. El controlador estará cargado cuando vea el icono del controlador KeyMaestro  en la bandeja de sistema (esquina inferior derecha de la pantalla). No es necesario reiniciar el sistema operativo.

## Función de bloques de teclas rápidas

- ◆ Bloque Teclas de aplicación de Office : Word, Excel, PowerPoint and Calendar.
- ◆ Bloque Teclas de función mejorada : Office Wizard, Office integradas(F1-F12).
- ◆ Bloque Teclas de Internet : WWW, Correo electrónico, Atrás, Actualizar, Buscar, Mis favoritos.
- ◆ Bloque Teclas multimedia : Subir volumen, Bajar volumen, Silencio.
- ◆ **Nota: La tecla predeterminada del Asistente de Office  queda activada al conectar el conector del teclado al equipo. Púlsela de nuevo para devolver las teclas de Funciones mejoradas (F1-F12) a sus funciones normales, en vez de las funciones de Office.**